


EIZO CN7 간단 매뉴얼

Chapter 1 준비

1. 모니터에 3가지 케이블을 연결합니다.
(전원 케이블, 시그널 케이블, USB Up-Stream 케이블)

※ 반드시 모니터 박스에 동봉된 USB Up-Stream 케이블로 PC와 모니터를 연결해야 합니다.



2. 씨지코리아 홈페이지(www.cgkorea.co.kr)에서 ColorNavigator 7 S/W와 한글 팩(Korean ZIP)을 다운로드 합니다.

3. 설치된 ColorNavigator 7을 실행합니다.


* CS 모델은 외장 센서 장착 후 실행




ColorNavigator 7

Chapter 2 한글 팩 설치

1. Preferences... 클릭




2. Language ▶ Add Language 클릭



3. 다운 받은 ZIP 파일 추가 (*압축을 풀지 마세요)

4. 한국어를 맨 위로 이동시키고 CN7 재 실행



*맨 위에 위치한 언어 팩으로 프로그램 언어가 변경 됩니다.

Chapter 3 타겟 셋팅

1. CAL1 ▶ 모니터 셋팅 ▶ 타겟 관리... 클릭



2. 타겟 추가 ▶ 새로운 타겟 만들기... 클릭



Chapter 4 캘리브레이션

3. 타겟 이름 입력 (ex. sRGB) ▶ 기존 타겟 ▶ sRGB 클릭



*밝기: 표준 입력(120cd/m²), 검은점: 최소, 화이트 포인트: 표준 값(D65), 감마(EOTF): 표준 값(sRGB), 우선: 표준, Gamut: 표준 값(sRGB)이 선택 됩니다.

▶ 확인 클릭


4. 생성된 타겟 값 확인 ▶ X 클릭(창 닫기)




5. 3번에서 생성한 타겟 명 선택 ▶ 보정 클릭




6. 측정 장비 선택 (내장 센서 또는 EX3, i1 display 등) ▶ 하단의 화살표(>)를 눌러 보정 시작



1. 진행을 클릭하여 캘리브레이션을 시작 합니다.



2. 결과 확인 후 완성을 클릭하여 종료 합니다.



Chapter 5 관리

1. 모니터 셋팅 ▶ 관리 정책... 클릭



2. 관리 정책, 기간 등을 설정 후 확인을 클릭 합니다.

